KOLEJNOŚĆ POSTĘPOWANIA

1. Instalacja programu DriverCardReader i czytnika SCR3310

a) umieścić płytę CD w napędzie
b) automatycznie nastąpi rozruch płyty CD
c) z panelu instalacyjnego należy wybrać przycisk „Instaluj"
d) potwierdzać kolejne komunikaty, aż do zakończenia instalacji wszystkich składników

2. Podłączyć czytnik SCR3310 do gniazda USB w komputerze

3. Obsługa programu DriverCardReader

a) uruchomić program DriverCardReader z ikony znajdującej się na pulpicie. Jeżeli czytnik SCR3310 jest zainstalowany i podłączony w lewym dolnym rogu programu pojawi się jego obrazek
b) wsunąć kartę kierowcy do czytnika
c) automatycznie nastąpi pobór danych z karty kierowcy, informuje o tym okno statusu odczytu
d) po zakończeniu odczytu pojawi się okno z graficznym podglądem i podsumowaniem czynności
   Kolory użyte w wykresie graficznym oraz symbole w podsumowaniu:
   - kolor czerwony - symbol jazdy - czas jazdy
   - kolor niebieski - symbol innej pracy - czas innej pracy
   - kolor żółty - symbol dyspozycyjności - czas dyspozycyjności
   - kolor zielony - symbol przerwy - czas przerwy
e) zmieniając datę można obejrzeć kolejne dni aktywności kierowcy
f) aby zamknąć program należy nacisnąć „Zamknij" po lewej stronie w oknie podsumowania, a następnie krzyżyk w prawym górnym narożniku
g) na pulpicie znajduje się skrót do folderu C:\DCRead\ArchivCard\, w którym utworzył się plik z danymi

Folder C:\DCRead\ArchivCard\ zawiera pliki z danymi z kart kierowców

Przykład:
C_20090313_1634_K_Näidis 0 _10000000000040.DDD

C - plik z karty kierowcy
20090313 - rok miesiąc dzień - data zakończenia ostatniej czynności z karty
1634 - godzina minuty - czas zakończenia ostatniej czynności z karty
K - pierwsza litera - imię kierowcy
Näidis 0 - nazwisko kierowcy
10000000000040 - numer karty kierowcy
DDD - rozszerzenie pliku

Uwaga:
1. Jeżeli program antywirusowy blokuje instalację programu DriverCardReader należy na czas instalacji wyłączyć ochronę antywirusową lub dodać Instalator_DCRead_SCR3310.exe do reguły wykluczeń

2. Jeżeli do komputera są podłączone inne czytniki kart inteligentnych (czytnikami są również modemy internetowe sieci komórkowych takie jak np. iplus, blueconnect) może być niezbędne ich odłączenie lub wyłączenie w systemie

Wyłączenie w systemie Windows innych czytników kart inteligentnych:
Start → Panel sterowania → System → Sprzęt → Menedżer Urządzeń → Czytniki kar inteligentnych → Wyłącz